

Рекомендации по подготовке проёмов — двери скрытого монтажа

ЖК Беринг, ул. Прибрежная 6/1, кв. 135 · для строителей · счёт № 2028893 от 01.09.2026

Общее правило подготовки проёма

- Высота проёма = высота полотна + 70 мм, отсчёт СТРОГО от чистового (выстеленного) пола.
- Ширина проёма = ширина полотна + 100 мм.
- Проём в ГКЛ: обшивка 10 мм в зоне короба, стойки каркаса усилить по периметру проёма.
- Скрытый короб шпаклюется заподлицо со стеной — плоскость выводить после монтажа короба.
- Пол укладывается ДО монтажа короба (замок ламината не защёлкнется под стойкой). Зазор 7 мм.

Покомнатно (полотна: высота*ширина)

ID	Помещение	Тип	Полотно	Проём готовить	Примечание
ДВ-02	Детская_1 (пом. 5)	реверс R	2000*800	2070*900	в проекте 2100*900
ДВ-02	Детская_2 (пом. 4)	реверс L	2000*800	2070*900	в проекте 2100*900
ДВ-02	Спальня (пом. 6)	реверс R	2000*700	2070*800	в проекте 2100*800
ДВ-01	Ванная (пом. 8)	прямое L	2000*700	2070*800	в проекте 2100*800
ДВ-01	Санузел (пом. 9)	прямое L	2000*700	2070*800	в проекте 2100*800

Важно: расхождение с проектом — решается на замере

Допуск на размеры проёма: ±10 мм от рекомендуемых. Большой зазор НЕ допускается — монтажная пена такой шов не держит, страдает жёсткость короба.
В проекте TETRA проёмы заложены высотой 2 100 мм — это ВНЕ допуска (рекомендуемая 2 070 ±10).
Если проёмы ещё не выполнены начисто — просим готовить их 2 070 мм от чистового пола.
Если проёмы уже выполнены 2 100 — размеры полотен пересматриваются по факту на замере 03.09.

Сторонность (L/R): реверс — изнутри комнаты, прямое — со стороны открывания; петли слева = L, справа = R.
ИП Бакун Алексей Валерьевич · Вопросы — Алексей, BAKUN DOORS