# Как красить скрытые двери под покраску: что шлифовать, что грунтовать, чего нельзя

Памятка для дизайнера, прораба, маляра и клиента. Мы отправляем её при расчёте и покупке, чтобы заранее было ясно, что делать с полотном и где кончается наша зона. Все требования взяты из памяток фабрики HAUSDOORS. Где у фабрики для вашей серии ничего не написано, мы так и пишем: «уточняем у фабрики под ваш заказ».

**Коротко.** Paint Invisible 42 не шлифуют и не мочат до краски. Pure Edge 44 и Фантом слегка шлифуют и грунтуют, у Фантома грунт обязателен. Краски: водно-дисперсионные акриловые, полиуретановые, нитро. Слои тонкие. Алюминиевую кромку и фурнитуру не красят. Покраска в цену двери не входит.

## PI, PE и Фантом: что делаем с полотном

| | Paint Invisible 42 | Pure Edge 44 | Фантом |
|---|---|---|---|
| **Что приходит с фабрики** | Заводской грунт на целлюлозном волокне со специальной пропиткой | Полимерное грунтовочное покрытие | Ламинированное полимерное покрытие под покраску |
| **Шлифовать** | **Нельзя**, фабрика запрещает категорически | Слегка, фабрика рекомендует. Зернистость фабрика не называет: уточняем у фабрики под ваш заказ | Слегка, мелкой шкуркой P220–P240, потом убрать пыль |
| **Грунтовать** | Заводской грунт даёт сцепление с краской, красят по нему. Дополнительная грунтовка в памятке фабрики не названа | Фабрика рекомендует нанести грунт перед финишным слоем | **Обязательно**: акриловая, полиуретановая или грунт для МДФ. Без грунта красить не рекомендуется |
| **Вода и выдержка в комнате** | Воды на полотне до краски быть не должно; если попала, выдержать не меньше 24 часов. Перед краской полотно не меньше 24 часов стоит в комнате: 20–25 °C, влажность 30–55 % | В памятке не сказано: уточняем у фабрики под ваш заказ | Воды на полотне до краски быть не должно; если попала, выдержать не меньше 24 часов. Перед краской полотно не меньше 24 часов стоит в комнате: 18–25 °C, влажность 30–60 % |
| **Чем красить** | Водно-дисперсионные акриловые, полиуретановые, нитрокраски | Фабрика: «все виды красок»; тип и слои смотрим по инструкции краски | Водно-дисперсионные акриловые, полиуретановые, нитрокраски |
| **Слои** | Несколько тонких, следующий слой не раньше чем через 3 часа | По рекомендации производителя краски | Несколько тонких, следующий слой не раньше чем через 3 часа |
| **Кромка** | Накладная алюминиевая 4 мм, матовый хром или чёрная | Накладная алюминиевая 4 мм, матовый хром или чёрная | Врезная 3 мм вровень с полотном; цвет заказывают на фабрике; есть исполнение без кромки, торец тогда под покраску |

Источники: рекомендации фабрики HAUSDOORS по покраске дверей PAINT INVISIBLE и PHANTOM, сравнительная таблица фабрики по дверям под покраску, инструкция фабрики по сборке и монтажу скрытого короба, обучающие материалы фабрики для дилеров. Для Pure Edge 44 отдельной памятки по покраске у фабрики мы не нашли, поэтому там, где данных нет, написано «уточняем у фабрики под ваш заказ».

## Как красить каждую серию

### Paint Invisible 42: не шлифовать и не мочить

- **Что за покрытие.** Полотно приходит с грунтом на целлюлозном волокне со специальной пропиткой: именно она держит краску. Шлифовать это покрытие фабрика категорически запрещает.
- **Вода.** До краски вода на полотно попадать не должна. Если попала, полотно выдерживают не меньше суток при 20–25 °C и влажности 30–55 %.
- **Перед краской.** Полотно сутки стоит в той комнате, где будет висеть, поверхность сухая и чистая, пыли нет. В обучающем материале фабрики сказано просто: смахнуть пыль тряпкой, чуть смоченной в грунтовке, и красить.
- **Краска.** Водные акриловые, полиуретановые или нитрокраски, тонкими слоями, пауза между слоями от трёх часов.

### Pure Edge 44: слегка шлифуем и грунтуем

- **Что за покрытие.** Полимерное грунтовочное. Фабрика рекомендует лёгкую шлифовку и слой грунта перед финишной краской. Краски подходят любые.
- **Для декоративной штукатурки** по полотну фабрика советует выбирать именно полимерное покрытие, то есть PE, а не PI.
- **Чего у фабрики нет.** Отдельной памятки по покраске именно для PE мы не нашли. Зернистость шкурки, температуру и влажность, правила про воду уточняем у фабрики под ваш заказ. Пока их нет, берите осторожный вариант: воды на полотне до краски быть не должно.

### Фантом: шлифовка и грунт обязательны

- **Что за покрытие.** Ламинированное, сделано под последующую покраску. Перед грунтом поверхность слегка шлифуют мелкой шкуркой P220–P240, пыль убирают мягкой щёткой или пылесосом.
- **Грунт.** Обязателен: акриловый, полиуретановый или специальный для МДФ. Красить без предварительного грунтования фабрика не рекомендует.
- **Условия.** Сутки в комнате при 18–25 °C и влажности 30–60 %. Если на полотно попала вода, выдержать не меньше суток в тех же условиях.
- **Кромка.** Врезная 3 мм вровень с полотном; цвет заказывают у фабрики заранее, есть и вариант вовсе без кромки: тогда торец красят вместе с полотном.

## Кто красит и когда: сначала короб, потом стена, потом полотно

1. **Черновые работы.** Монтажники BAKUN DOORS ставят скрытый короб в проём до штукатурки и шпаклёвки. Скрытая дверь заказывается и ставится на этом этапе, потом переделывать стену дорого.
2. **Стена вокруг короба.** Шов закрывают шпаклёвкой с армирующей сеткой, стену выводят в одну плоскость с коробом. По инструкции фабрики, если проём уже с финишной отделкой, короб выносят на 3 мм от плоскости стены; при отделке гипсокартоном короб выносят на толщину листа. Корпус петли защищают кожухом, чтобы шпаклёвка в него не попала.
3. **Полотно в комнате.** Полотно в упаковке держат там, где оно будет стоять: от суток у PI и Фантома (у PE срок уточняем у фабрики под ваш заказ).
4. **Подготовка полотна.** PI не шлифуют. PE и Фантом слегка шлифуют и грунтуют, у Фантома грунт обязателен.
5. **Покраска.** Красят стену, короб и полотно одной краской из одной партии и одной бригадой, чтобы на стыке не было разницы в оттенке. Это наша рекомендация, фабрика про одну бригаду ничего не пишет.
6. **Финиш.** Ручку и замок ставят после краски или снимают на время покраски. Навеску и регулировку полотна делают монтажники BAKUN DOORS по договору.

## Кромка, короб и фурнитура: что красить нельзя

**Кромку не красим.** Фабрика готовую алюминиевую кромку красить не предлагает: у PI и PE она накладная 4 мм, матовый хром или чёрная, цвет выбирают при заказе. У Фантома кромка врезная, 3 мм, вровень с полотном, её цвет тоже задают на фабрике, а можно заказать дверь без кромки. Разрешения красить кромку на объекте в памятках фабрики нет. Поэтому кромку закрывают малярной лентой, а нужный цвет выбирают до заказа, а не после.

**Короб красят вместе со стеной.** У PI короб алюминиевый, у PE и Фантома алюминиевый со вставкой из МДФ. Его доводят шпаклёвкой до плоскости со стеной и красят той же краской, что и стену.

**Фурнитуру не красим.** Скрытые петли, магнитный замок и ручку снимают или укрывают. Этого пункта в памятках фабрики нет, это наш опыт: краска на петле и замке мешает ходу двери.

## Что не гарантийный случай

Скажем прямо: фабрика отдельным списком «негарантийных случаев» в памятках по покраске его не публикует. Там написано другое: чтобы двери выглядели идеально и служили долго, нужно придерживаться рекомендаций. Поэтому мы исходим из простого правила: всё, что ломает рекомендации фабрики, считается риском заказчика и маляра, а не дефектом двери. Вот что мы называем заранее.

> **Шлифовка Paint Invisible 42.** Фабрика запрещает категорически.

> **Вода на полотне до краски** без выдержки не меньше 24 часов (PI и Фантом).

> **Краска без грунта на Фантоме.** Грунтование там обязательное.

> **Не те краски и толстые слои.** Фабрика называет водные акриловые, полиуретановые и нитрокраски, наносить советует тонкими слоями, повторный слой не раньше чем через 3 часа.

> **Покраска вне режима** по температуре и влажности, которые фабрика называет для PI и Фантома.

> **Результат покраски.** Оттенок, блеск, подтёки, пузыри, краска на кромке, петлях и замке зависят от краски и от маляра. Покраска в нашу поставку не входит, за неё отвечает тот, кто красил. Пробный цвет лучше сделать на полотне или на образце заранее.

> **Шпаклёвка в корпусе петли.** Фабрика для этого предусмотрела защитный кожух: ставьте его до шпаклёвки.

Это не юридический документ. Условия гарантии на двери — в договоре и у фабрики; точный перечень негарантийных случаев по вашему заказу уточняем у фабрики. Если сомневаетесь в чём-то на объекте, остановитесь и позвоните: **+7 952 930-03-33**.

## Уход за окрашенной дверью

Как мыть и как ухаживать, определяет выбранная краска: смотрите инструкцию её производителя. Отдельной фабричной инструкции по уходу за окрашенным полотном у нас нет, поэтому по вашему заказу мы так и говорим: «уточняем у фабрики под ваш заказ».

Если со временем полотно повело, подгибать его не нужно. У Pure Edge 44 и Фантома есть устройство вертикальной стабилизации, оно встроено на заводе и регулируется по инструкции фабрики; у Paint Invisible 42 такого устройства нет. Для высоких полотен PE фабрика рекомендует стабилизатор, а у Фантома от 2450 мм он ставится по умолчанию.

## Чек-лист для маляра

Отдайте этот лист маляру до начала работ.

- [ ] Узнать серию двери: PI 42, PE 44 или Фантом. У каждой своя подготовка.
- [ ] Полотно не меньше суток стоит в комнате, где будет висеть: PI 20–25 °C и влажность 30–55 %, Фантом 18–25 °C и 30–60 %; для PE условия уточнить.
- [ ] Поверхность сухая и чистая, без пыли. Воды на полотне до краски не было (если была, выдержать 24 часа).
- [ ] PI: не шлифовать. PE и Фантом: слегка отшлифовать (у Фантома шкурка P220–P240), пыль убрать мягкой щёткой или пылесосом.
- [ ] PE и Фантом: нанести грунт (акриловый, полиуретановый или для МДФ). У Фантома это обязательно.
- [ ] Краска: водно-дисперсионная акриловая, полиуретановая или нитро (с вентиляцией).
- [ ] Наносить валиком или распылением, несколько тонких слоёв, пауза между слоями не меньше 3 часов.
- [ ] Алюминиевую кромку не красить: закрыть малярной лентой.
- [ ] Ручку, замок и скрытые петли не красить: снять или укрыть. Кожух петли поставить до шпаклёвки.
- [ ] Стену, короб и полотно красить одной краской из одной партии, чтобы стык не было видно.
- [ ] Цвет сначала проверить на образце или на небольшом участке.
- [ ] Сомнение по серии или условиям: сначала звонок на +7 952 930-03-33, потом кисть.

## Если что-то непонятно

Звоните до того, как возьмётесь за кисть: **+7 952 930-03-33** (звонок, Telegram, WhatsApp). Назовите серию двери и что именно собираетесь делать с полотном. Если для вашей серии данных у фабрики нет, мы так и скажем и уточним у фабрики под ваш заказ.

Памятка составлена по рекомендациям фабрики HAUSDOORS и не заменяет договор и условия гарантии. Покраска в поставку не входит.